

LoopHolder50 Kalibriervorrichtung für FESP 5134-40 & FESP 5132 LoopHolder50 Calibration fixture for FESP 5134-40 & FESP 5132



Beschreibung:

Halterung zum Kalibrieren von FESP 5132 mit FESP 5134-40 in einem Abstand von 50 mm nach MIL461E Abb. RS101-3. Die Kalibriervorrichtung wird in die Feldspule gesteckt und die Monitor Feldspule mit Hilfe eines Schraubendrehers angeschraubt und fixiert.

Description:

Calibration fixture to hold FESP 5134-40 in FESP 5132 in a distance of 50 mm acc. MIL461E figure RS101-3. The calibration fixture is simply plugged into the field coil and the loop sensor is screwed and fixed with a holding plate.

Technische Daten:		Specifications:
Abmessungen:	61 x 61 x 69 mm	Dimensions:
Durchmesser (für Feldspule)	61 mm	Diameter (for field coil):
Material:	POM	Material:
Gewicht:	ca. 83 g	Weight:
Benötigtes Werkzeug:		Required Tool:
Schraubendreher		Screwdriver

